

Installationsförslag för Croisette och Victorian

590.CS21

590.VT21 (samma som 152.VT01)

592.CS21

592.VT21

150.CS01

150.VT01

198.CS01

198.VT01

Blandarkroppen för alla ovanstående varianter fästs direkt i väggen och därför används inget blandarfäste för montaget. Denna information bör nå rörläggaren i ett mycket tidigt skede av byggnationen vilket förenklar för alla inblandade parter.

Vid dolda rör

Alt. 1: Montera Uponors M6 inbyggnadsboxar (eller liknande produkt) på 150 mm c/c. Täck boxarna med brickor från Trio perfekta, RSK 8187622, som passar på de medföljande montagedetaljerna. Inga täckbrickor i rätt dimension finns för duschset i annan ytbehandling än krom. För att komplettera montaget kan man bli tvungen att köpa till förlängningsgångor (t.ex. RSK 8530412) till de medföljande anslutningsgångorna (mässingsgången med lekande mutter i ändan). Inbyggnadsboxar, täckbrickor och förlängningsgångor finns hos väl sorterade grossister.

Alt. 2: Detta alternativ används då rör redan dragits ut ur vägg utan inbyggnadsboxar. Sätt då ett tappventilsfäste vid varje utlopp från vägg (dessa är mindre än normala blandarfästen). Från tappventilsfästet monteras en vinkel uppåt. Inloppsrören på blandaren vinklas nedåt och kopplas till vinkeln på tappventilsfästet med ett kort synligt rör.

Alt. 3: Bygg dubbla väggar med en extra montagevägg innanför den fuktspärrade väggen. Alla kopplingar görs då i mellanrummet mellan dessa väggar vilket gör att de medföljande montageartiklarna kan användas direkt.

Vid synliga rör

Vinkla inloppsrören på blandaren nedåt och drag in rören där. Anslut med t.ex. självtätande mutter från Pipefix.